

نکاتی در ارتباط با پرینتر

۱ -

در صورتی که کابل پرینتر مستقیم به سیستم شما متصل است اگر به هر دلیلی در حین کار با پرینتر

، پرینتر پرینت نگرفت یا چراغ قرمز روی آن در حال چشمک زدن است موارد زیر را چک کنید:

- ابتدا از بودن کاغذ در پرینتر مطمئن شوید.

- سپس پرینتر را خاموش کرده و در آن را باز کنید و اطمینان حاصل کنید که احیاناً برگه در داخل

آن گیر نکرده است برای اینکار کارتریج را در آورده و در سمت پشت پرینتر را نیز باز کرده و به

دقت بررسی کنید.

- در غیر این صورت:

۱ - پرینتر را خاموش کنید

۲ - کابل USB (کابلی که از پرینتر به کیس متصل است) را هم از پشت کیس و هم از پرینتر

جدا کنید.

۳ - سیستم خود را مجدداً راه اندازی کنید (سیستم را Reset کنید)

وقتی ویندوز بالا آمد مجدداً کابل را وصل کرده و پرینتر را روشن کنید

اگر شما به پرینتری share هستید :

ابتدا از اتصال شبکه خود مطوئن شوید که وصل است یا خیر (باید حتماً شبکه وصل باشد و قطعی

نداشته باشید) سپس از روشن بودن سیستمی که پرینتر مستقیم از طریق کابل به آن وصل است

اطمینان حاصل کنید و اینکه آیا شبکه آن سیستم هم وصل است یا خیر و از طریق همان سیستم

یک صفحه جهت تست پرینت بگیرید ، اگر پرینت گرفت پس پرینتر را یک بار دیگر برای خود

share کنید در غیر این صورت اگر آن سیستم هم پرینت نگرفت از کاربر آن بخواهید موارد

فوق را چک کند.